

Para ver la **Televisión Digital Abierta (TDA)** en Uruguay de forma **gratuita y en alta definición (HD)**, se debe utilizar la norma **ISDB-T**, que es el estándar oficial adoptado en el país.

A continuación, se detalla el instructivo paso a paso para configurar los canales según el tipo de televisor disponible:


1. Elementos necesarios

- **Una antena UHF:** Es indispensable para recibir las señales digitales. Puede ser una antena interna para zonas de buena señal, o una exterior si la recepción es débil o se encuentra lejos de las plantas transmisoras. Si ya tiene un Tv con antena, puede probar con la antena existente, antes de comprar una nueva antena
- **Un sintonizador compatible:**
 - **Smart TV o TV LED modernos:** Casi todos los modelos comercializados en Uruguay traen el sintonizador digital ISDB-T incorporado de fábrica.
 - **Televisores antiguos (de tubo o LCD viejos):** Requieren conectar un **decodificador externo o Set-Top Box** con sintonizador ISDB-T mediante un cable HDMI o RCA (para entradas de audio y video)



2. Conexión del equipamiento

1. **Apagar** el televisor.
2. Conectar el cable coaxial de la **antena UHF** en la entrada trasera del televisor (o del decodificador) etiquetada como **"Antena In"**, **"Air"** o **"Antena"**. *Nota: Asegurarse de no conectarlo en la entrada que dice "Cable".* (Si solo tiene una entrada de antena conectar en esa)
3. Si se utiliza un decodificador externo, conectar este al televisor mediante el cable HDMI o el cable RCA y encender ambos equipos.



3. Configuración y Sintonización Paso a Paso

1. **Encender la TV** (y el decodificador si corresponde). Si se usa un decodificador, seleccionar con el control de la TV la entrada de video correspondiente (ej. HDMI 1, HDMI 2 o AV).
2. Presionar el botón **Menú**, **Settings** o **Configuración** en el control remoto.
3. Buscar la opción llamada **"Canales"**, **"Emisión"**, **"Sintonización"** o **"Setup"**.
4. Configurar la fuente de entrada: Asegurarse de que el tipo de señal esté configurado en **"Aire"** o **"Antena"** (y **NUNCA** en "Cable").
5. Seleccionar la opción **"Sintonización Automática"** o **"Búsqueda Automática de Canales"**.
6. Si el equipo lo solicita, elegir la opción de buscar únicamente **"Canales Digitales (DTV)"** para agilizar el proceso.
7. **Esperar a que finalice el proceso:** El televisor escaneará las frecuencias durante unos minutos. Una vez que llegue al 100%, guardará de forma automática los canales nacionales disponibles en la zona (como Canal 5, Canal 7, Canal 11, dependiendo de la localidad).